

Baureinigung

Damit sich der Baustaub nicht zwischen den Plattenfugen ansammelt und der Hohlraum nicht zu stark verschmutzt, empfehlen wir eine laufende Reinigung der Oberfläche. Bei Belägen mit glatter Oberfläche grobe Verschmutzung wie Kabelabschnitte, Metallspäne, kleine Steinchen, Schrauben etc. vorsichtig entfernen damit beim Trockenwischen keine Kratzer im Belag entstehen. Anschliessend die Oberfläche staubsaugen. Textilbeläge regelmässig mit einem starken Brüstsauger reinigen.

Bauaustrocknung

In Neubauten die unbenutzten Räume regelmässig gut lüften. Zusätzlich empfehlen wir, den Doppelboden an mehreren Stellen zu öffnen, damit die noch austretende Baufeuchtigkeit entweichen kann.

Reinigung von Doppelböden

Doppelböden nie nass aufwaschen oder maschinell nass reinigen. Durch die Plattenfugen kann Wasser in den Hohlraum gelangen.

Bei Unfällen mit Flüssigkeiten sind die Platten und der Hohlraum sofort zu reinigen.

Bei der Reinigung von geschlossenen Oberflächen auf Verbund-Doppelböden nicht zu viel Wasser verwenden. Auch mit einer, zwischen Belag und Plattenoberfläche, eingebauten Trennschicht kann im Randbereich, bei Einbauten und bei Serviceöffnungen evtl. Wasser in den Hohlraum gelangen.

Bei starker Verschmutzung eine Feuchtreinigung mit gut ausgepresstem Mopp und neutralen Reinigungsmitteln durchführen. Bei Bodensystemen ist eine gründliche Instruktion des Reinigungspersonals besonders wichtig. Wir empfehlen eine Testreinigung auf einer kleinen Fläche, um noch vor einer Gesamtreinigung das Reinigungsverfahren allenfalls zu korrigieren und zu verbessern.

Bei Bodenplatten mit Ausschnitten und Einbauten sowie bei gelochten Lüftungsplatten besonders vorsichtig reinigen.

Öffnen und schliessen des Doppelbodens

Damit die horizontale Stabilität, vor allem bei grossen Einbauhöhen und schweren Lasten, nicht beeinträchtigt wird, nur so viele Platten wie nötig herausnehmen. Es dürfen keine durchlaufenden, offenen Reihen oder Inseln und keine Bereiche mit freistehenden Stützen entstehen.

Verwenden Sie für den Transport handbetriebene Gabelhubwagen mit Nylon-Tandemrollen und fahren Sie nur im Schritttempo. Lasten nur bei geschlossenem Doppelboden bewegen und nur im ruhenden Zustand absenken.

Nur so viele eingehängte Rasterstäbe und Träger entfernen wie nötig und unmittelbar nach der Installation wieder einlegen. Die Plattenaufgabe auf Verschmutzung kontrollieren und reinigen. Kabelabschnitte, Metallspäne etc. entfernen damit die Platten plan liegen.

Die Stützen nicht als Auflage oder Umlenkpunkt während der Verlegung von Kabeln oder Ähnlichem verwenden.

Beim Einlegen der Platten auf die Belags- und Florrichtung des Bodenbelags achten. Die passgenau angeschnittenen Platten im Randbereich sind alle nummeriert (Nummer auf Plattenunterseite und an Wand/Boden). Diese Anschnittplatten wieder am selben Ort einlegen.

Unterhalt

Abgeschlagene oder nicht mehr gerade stehende Stützen durch Fachpersonal ersetzen lassen.

Weil Doppelbodenplatten keine fest installierten Bauteile sind, können sie sich bei intensiver Nutzung und nicht sachgemässer Handhabung verschieben (Fugenversatz), oder sie liegen nicht mehr plan auf und klappern. In diesem Fall empfehlen wir einen Unterhalt resp. eine Instandstellung des Doppelbodens durch geschultes Fachpersonal.

Beim Erstellen von Ausschnitten in Platten ist darauf zu achten, dass die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Auch hier empfehlen wie die Ausführung durch Fachpersonal.